

PFLEGEANLEITUNG

VERSIEGELTE HOLZFUSSBÖDEN

Vorbeugende Massnahmen

Der Parkettboden unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiss. Gebrauchsspuren auf der Oberfläche bleiben auch bei hartem Holz und hochwertiger Oberflächenbehandlung auf Dauer nicht aus. Deshalb empfehlen sich vorbeugende Massnahmen und regelmässige Pflege ganz von selbst.

Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, Stühle und Tische mit Filzgleitern bestücken. Bei Stühlen mit Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhlrollen ratsam. Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier. Daher sind Fussmatten oder in stark begangenen Zonen Schmutzfänger oder Sauberlaufzonen sehr zu empfehlen. Damit wäre der erste Schritt für ein langes Leben getan. Sie gehen nicht zu weit, wenn Sie auf ein gesundes Raumklima achten. 20 bis 22°C Raumtemperatur und etwa 40-50% relative Luftfeuchtigkeit steigern nicht nur Ihr Wohlbefinden, sondern sind auch das ideale Umfeld für Ihren Parkettboden.

Produktbeschreibung

Faxe Aktivpflege ist ein Kombiprodukt zur Pflege und Reinigung von Fussböden. Aktivpflege eignet sich für geölte, geölt/gewachste und wasserfest lackierte Fussböden aus Holz, Kork und Linoleum. Auch unglasierte Fliesen und Naturstein lassen sich damit schützen und einfach reinigen. Faxe Aktivpflege enthält milde, waschaktive Substanzen und pflegendes Wachs. Aktivpflege trocknet zu einem schmutz- und wasserabweisenden, pflegeleichten Schutzfilm. Faxe Aktivpflege wird zur Reinigung einfach als Wischwasserzusatz verwendet. Faxe Aktivpflege natur und matt eignet sich auch unverdünnt als Vollpflege.

Pflegetipps

Werkzeug

Eimer, Wischmopp bzw. Fellwischer

Vorbereitung

Staub und Schmutz entfernen, ggf. mit Faxe Intensivreiniger oder Faxe Parketreiniger. Neu hergestellte oder renovierte Oberflächen erst nach völliger Durchhärtung pflegen. **Wischpflege**

- Aktivpflege dem Wischwasser zufügen. Für normale Reinigung 1 Teil Aktivpflege auf 20 Teile Wasser. Bei dunklem Holz (z.B. Nussbaum, Merbau etc.) oder für eine höhere Schutzwirkung 1 Teil Aktivpflege auf 10 Teile Wasser.
- Mit dem Wischmopp in Faserrichtung feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen.
- 30-60 Minuten trocknen lassen.

Vollpflege als Erstpflege (nur natur oder matt)

- Faxe Aktivpflege natur oder matt mit dem Fellwischer gleichmässig dünn in Holzfaserrichtung auf die gereinigte Oberfläche auftragen. Nass-in-Nass arbeiten und nicht über bereits angetrocknete Bereiche wischen.
- 60 Minuten trocknen lassen.
1 Tag vor Wasser schützen.

Nachbehandlung

Von Zeit zu Zeit Wischpflege mit Aktivpflege

Technische Daten

Verbrauch

Wischpflege ca. 5 ml/m² = 1 l für 200 m²

Vollpflege ca. 20-25 ml/m² = 1 l für 40-50 m²

Reinigung

Werkzeuge mit Wasser reinigen

Trocknung

ca. 30-60 Minuten bei 20°C